

保養工具及方式大公開





Z軸潤滑油

建議可使用SuperLube 92003

用於潤滑Form2 Z軸螺桿

潤滑方式：1. 先將螺桿用乾淨布擦拭乾淨2.潤滑油潤滑。



壓克力清潔劑

建議可使用Novus #1

用於主要清潔成型槽下方透明壓克力部分，也可清潔Form2橘色外蓋

清潔方式：1.使用壓克力清潔劑清潔
2.再用乾淨布擦拭乾淨。

(成型槽內矽膠層請不要用此清潔劑清潔)



無塵清潔紙

建議可使用PECPAD保養玻璃窗

用於保養Form2光學玻璃窗

保養方式：使用PECPAD沾酒精或IPA單方向擦拭光學玻璃窗直到乾淨為止。



過濾網

建議可使用80目過濾網

用於過濾Form2成型槽內樹脂雜質
過濾方式：使用80目過濾網過濾成型槽內樹脂雜質。

使用時機:列印10次後或列印失敗時。



橡膠刮刀

建議可使用25cm橡膠刮刀

用於攪拌Form2成型槽內樹脂
攪拌方式：使用25cm以上橡膠刮刀攪拌成型槽內樹脂。可配合過濾網一起使用。



IPA異丙醇

建議可使用濃度90%以上異丙醇

用於清潔列印成品表面殘留樹脂
清潔方式：可裝入隨機附贈的清洗槽或選購高週波清洗機內清潔使用。



® formlabs 台灣區總代理
台灣天馬科技股份有限公司
TAIWAN TEAM TECHNOLOGY CO., LTD.

聯絡電話:(02)2537-7638

傳真電話:(02)2561-5549

官方網站: <https://www.taiwaneama.com.tw>

電子信箱: taiwaneama1995@gmail.com