

CUSTOMER SUPPORT GUIDES:

如何運送你的Form 2

包裝材料：

Form 2 的包裝是為了保存以及運送機器，完整的包裝材料包含以下幾項：

- 1 外包裝紙箱
- 4 底角固定泡棉
- 1 機上固定泡棉，上方裝有小配件盒
- 1 紙板升降托盤
- 1 保護塑膠套
- 塑膠或保鮮膜

準備運送

移動或包裝Form 2 前，請務必先移除成型平台再移除成型槽。

A. 擦拭成型平台剩餘的樹脂且將平台保存在遠離陽光處。你可以選擇以塑膠包裝或是原廠附的紙盒來保存成型平台。

B. 保存成型槽及刷具並蓋上蓋子，並保護底下的光學玻璃底板避免髒汙。

(為了防止刮傷、髒汙或是碰撞在保存成型槽置原廠附上的盒子時，墊上紙巾來保護底下的光學玻璃底板。)

C. 保留樹脂匣，讓排氣孔保持關閉並裝上蓋子。

STEP 1: 檢查包裝

如果列印機的外箱倒塌，重新組裝且安全的包裝箱子底部開口，並裝上升降托盤中四個底角的固定泡棉。



STEP 2: 用膠帶貼住移動托盤

用機器專用膠帶貼住列印機的移動托盤(安裝成型槽的托盤)，大約兩條膠帶，如此便能確保移動托盤在運送過程中不會晃動。



STEP 3: 包裝列印機

安全包裝列印機上蓋和下方機殼之間的接縫，以確保運送過程中的安全，並用保鮮膜包裝水平及垂直方向各一次，讓整台機器都被包覆。



STEP 4: 將機器放置升降托盤

將列印機直立的放入升降托盤，接著提起握把輕輕的將托盤及列印機放入外箱。



STEP 5: 裝上固定泡棉

將機上固定泡棉放入，並將空隙大的一面朝上，而泡棉需調整角度直到完全吻合列印機上蓋。



STEP 6: 以紙張填滿頂端

將成型槽及成型平台一併包裝運送。

填滿紙箱，以紙張填補泡棉空洞部分且避免泡棉彎曲或晃動。



STEP 7: 封箱

用膠帶密封外箱頂部開口的每個邊緣。

Tip: 如果你打包寄送 FORM2 到台灣天馬科技進行維修，那麼成型平台、成型槽或是其他配件也請一併寄送檢測，保修服務會需要列印機的原包裝。



Formlabs台灣獨家代理
台灣天馬科技股份有限公司
TAIWAN TEAM ▲ TECHNOLOGY CO., LTD.

聯絡電話: (02)2537-7638(代表號)

傳真電話: (02)2561-5549

官方網站: www.taiwanteama.com.tw

電子信箱: taiwanteama1995@gmail.com